

## Zásady údržby a čištění nůžkových stanů



### Konstrukce

- Konstrukci očistěte dle pokynů níže vždy po použití, případně dle potřeby, avšak minimálně 1x ročně neabrazivními jemnými mycími prostředky (za pomoci vlažné vody, mýdlového roztoku či jiných neagresivních přípravků).
- Třecí a kluzné plochy ošetřujte alespoň 1x ročně silikonovým olejem nebo neagresivními mazivy.
- Po čištění mycími prostředky na závěr omýt vodou a řádně vysušit.

### Textilní části z technické polyesterové tkaniny

- Textilní části očistěte a řádně vysušte dle pokynů níže vždy po použití.
- Chemické čištění je zakázáno. Nepoužívejte žádná bělidla.
- Nikdy neperte v pračce, nesušte v sušičce.
- Teplota vody při čištění maximálně 30° C.
- Ruční praní vodou nebo za pomoci pracího prostředku vhodného pro syntetické materiály. Materiál lehce mačkejte, neškrábejte, netřete.
- Nikdy nepoužívejte aviváž (aviváž ulpívá na povrchu, ovlivňuje proudění vlhkosti a vody kolem vláken a tedy i funkční vlastnosti textlie).
- Čištění povrchu – velmi znečištěná místa jemně omyjte za použití mycí houby. Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo parní čističe.
- Máchání – 2 - 3x v teplé vodě + 1x ve studené.
- Vysychání - s látkou netočte a neždímejte ji.
- Sušení - ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
- Žehlení je zakázáno.

**Pro maximalizaci užitku a dlouhou životnost výrobku dodržujte podmínky použití a údržby. Záruční podmínky se nevztahují na poškození vzniklé nedodržením těchto podmínek. V případě dotazů či potíží nás neváhejte kontaktovat [www.topadvert.cz](http://www.topadvert.cz)**

**Váš tým Top Advert**

06\_2020